

Instrukcja montażu

AQUA press



- Rury muszą być zawsze przecinane za pomocą specjalnej przecinarki, aby zapobiec uszkodzeniu elastycznych uszczelki poprzez końcówki rury. Krawędzie rury gratować na zewnątrz i wewnętrz.
- Upewnijcie się przed montażem, że w złączce znajduje się uszczelka i że jest ona usadowiona prawidłowo.
- Wsunąć rurę do złączki poprzez lekkie jej kręcenie aż do oporu. Jeżeli złączka nie ma powierzchni oporowej, wykonać na rurze, w odległości 25 mm od końca znak, który musi pokrywać się z zewnętrzna krawędzią złączki.
- Zaleca się zanurzenie końcówki rury w wodzie z mydlem, w celu ułatwienia usuwania rury do złączki. Nie stosować smarów lub olejów.
- Po wsunięciu rury do złączki należy upewnić się, że rura jest wsunięta do końca. Zaleca się wykonać pisakiem, przy krawędzi złączki, znak na rurze. Dzięki temu można kontrolować, aby podczas montażu kolejnych złączek, nie nastąpiło przesunięcie w powstałych połączeniach.
- Podczas zaciskania złączek, szczęki muszą zamknąć się całkowicie.



Informacje techniczne

Dane techniczne

Woda

Maks. ciśn. 16 bar
Temperatura -20°C – +85°C

Gaz

Maks. ciśn. 5 bar
Temperatura -20°C – +70°C

Materiał

1.4404 / AISI 316 L

Ø zew. rury

Ø zew. rury	Ścianka	Ø	d min.
15	1	15	20 mm
18	1	18	25 mm
22	1,2	22	30 mm
28	1,2	28	30 mm
35	1,5	35	35 mm
42	1,5	42	40 mm
54	1,5	54	45 mm
76,1	2		
88,9	2		
108	2		

